

SINCLAIR
AIR CONDITIONING



INSTRUKCJA OBSŁUGI

AMC – 14 Aa
Klimatyzator przenośny




SINCLAIR PORTABLE AIR CONDITIONERS

2. OPIS ZEWNĘTRZNY JEDNOSTKI :




3. OPIS WYŚWIETLACZA I PRZYCISKÓW

– WYŚWIETLACZ





– PANEL KONTROLNY



4. FUNKCJE PILOTA :

- Przed użytkowaniem należy włożyć baterie do pilota
- Przetrzyj czujnik(odbiornika sygnału) pilota aby odbierać właściwy sygnał
- Jeśli pilot nie działa albo funkcje na wyświetlaczu są słabo widoczne, należy wymienić baterie.





Przycisk **MODE.**

Przyciskając przycisk, cyklicznie wybieramy funkcje: Chłodzenia, Wentylator, AUTO.

Przycisk **FAN**

Przyciskając przycisk zmieniamy prędkość wentylatora na : wysoka (HIGH), średnia (MD), niska (LOW).

Przycisk **TEMP**

użyj przycisk  i temperatura zmniejszy się o 1°C.

użyj przycisk  i temperatura zwiększy się o 1°C


Przycisk **TIMER**

użycie tego przycisku spowoduje nastawienie czasowe(SET TIMER) albo funkcje CZAS (TIME)

Przycisk **Hr/ Min**

służy do ustawienia żądanej godziny w funkcjach (TIMER) i SLEEP

– TRYB CHŁODZENIA (COOL)



Włącz urządzenie przyciskiem **ON/OFF**


Przyciskiem **MODE** wybierz tryb Chłodzenie

Przyciskiem **FAN** ustaw prędkość wentylatora

Przyciskiem **TEMP** ustaw żadaną temperature

Naciśnij przycisk **SEND** aby potwierdzić żądanych ustawień.

– TRYB PRACY OSUSZANIE : (**DRY**)



Włącz urządzenie przyciskiem **ON/OFF**


Przyciskiem **DRY** wybierz tryb osuszania

Przyciskiem **FAN** ustaw prędkość wentylatora

Przyciskiem **TEMP** ustaw żadaną temperature

Naciśnij przycisk **SEND** aby potwierdzić żądanych ustawień.

– TRYB PRACY (**SLEEP**)



Włącz urządzenie przyciskiem **ON/OFF**

Przyciskiem **MODE** nastaw żądany tryb pracy

Przycisk **FAN** nastaw odpowiednią prędkość wentylatora


Przyciskiem **TEMP** ustaw żadaną temperaturę ciepła

Naciśnij przycisk **SEND** aby potwierdzić żądane ustawienia.

Wciśnij przycisk **SLEEP** aby aktywować daną funkcję. Urządzenie pracuje w trybie "spanie", nastaw żadaną godzinę w zakresie od 1 aż do 7 godzin.

– TRYB PRACY (**AUTO**)

W trybie pracy auto mikroprocesor będzie automatycznie włączał i wyłączał sprężarkę i wentylator aby utrzymać żadaną temperaturę.




Włącz jednostkę przyciskiem **ON/OFF**

Przyciskiem **MODE** ustaw tryb pracy **AUTO**. Mikroprocesor będzie automatycznie włączał i wyłączał sprężarkę i wentylator aby utrzymać żadaną temperaturę


Naciśnij przycisk **SEND** aby potwierdzić żądane ustawienia

5.MONTAŻ RURY ODPROWADZAJĄCEJ CIEPŁE POWIETRZE



- Sposób montażu rury do klimatyzatora i sposób odprowadzania z niego ciepła na zewnątrz




Montaż rury powinien być nie wyżej jak 130cm, i nie mniej jak 40cm. Nie należy przedłużać rury odprowadzenia ciepłego powietrza. Przedłużenie rury spowoduje utratę gwarancji.



Jeżeli montaż wymaga różnorodnego ukształtowania rurki to zdjęcie poniżej pokazuje sposób w jaki należy to wykonać.



Przykład błędnego montażu rurki , który doprowadzi do popsucia urządzenia.




6. ODPROWADZENIE WODY :

Woda powstająca podczas pracy klimatyzatora zbierana jest w zbiorniku. Kiedy zbiornik jest pełny sygnalizowane jest to poprzez mrugającą diodę i ośmiokrotny dźwięk. Na wyświetlaczu pojawia się kod E4 i klimatyzator się wyłącza.

Do urządzenia można podłączyć wężyk odprowadzający skropliny na zewnątrz.

- delikatnie ściągnąć zaślepkę z rurki i lekko pociągnąć rurkę do siebie w celu późniejszego podłączenia rurki skroplin.

7. SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ :



Schemat elektryczny dla modelu AMC – 14 Aa

1. DANE TECHNICZNE

MODEL	AMC 14 Aa
Moc Chłodzenia	14000
Napięcie zasilania	220 ~ 240 V
Maks. Pobór prądu w procesie chłodzenia (A)	10.6
Maks. Pobór prądu w procesie grzania (A)	--
Maksymalny pobór mocy	2450
Przepływ powietrza (m3/h)	570
Czynnik chłodniczy (A)	7.4
Poziom hałasu pracy (dB)	59
Częstotliwość	50Hz
Waga (netto)	47
Wymiary jednostki (H x W x D) (mm)	840 x 546 x 405

Utylizacja używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Symbol ten oznacza że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być traktowane jak odpady powstające w gospodarstwie domowym, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Urządzenia powinny zostać przekazane do odpowiedniego punktu odbioru zajmującego się wtórnym przetwarzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom jakie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego mogłoby przynieść niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami.

Bardziej szczegółowe informacje na temat wtórnego przetwarzania tego produktu można uzyskać w firmie w której produkt ten został zakupiony.

